

19120095 → Lampe austauschen

1. Lösen Sie die 2 Schrauben an der Vorderseite der Blaseneinheit. Die Schrauben sind bei den neuen Modellen mit einer weißen Kappe abgedeckt. Sie können diese Kappe entfernen, um Zugang zur Schraube zu erhalten.



2. Entfernen Sie die Vorderseite, jetzt sehen Sie die Innenteile der Blaseneinheit.
3. Entnehmen Sie die Lampe und setzen Sie die neue Lampe ein.

