



1. Produktname

Time Timer Medium & Large

2. Produktcode

19444471 & 50031471

3. Farbe

Schwarz mit Weiß und Rot



4. Kurzbeschreibung

Verwenden Sie die Time Timer, um das Konzept der abgelaufenen Zeit zu erlernen, die Zeit effizient zu nutzen, die Zeit während der Aktivitäten zu verfolgen oder die Unabhängigkeit zu fördern. Der Time Timer ist ein visueller Timer, der verwendet werden kann, ohne die Zeit zu kennen. Zu Hause und im täglichen Leben bietet der Time Timer viele Anwendungen, mit denen jeder im Laufe des Tages produktiver, organisierter und entspannter wird.

5. Produktspezifikationen

Spezifikationen Medium:

Größe: 20 x 20 cm

Batterien: 2x AA

Spezifikationen Large:

Größe: 30 x 30 cm

Batterien: 1x AA

6. Auswechseln der Batterien

So legen Sie die AA-Batterie in Ihren Time Timer Original Medium und Large ein:

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Zeitschaltuhr.
2. Suchen Sie das Band im Batteriefach und ziehen Sie es über die Aufschrift „Made in China“.
3. Legen Sie die AA-Batterie mit dem positiven Ende (Stift) zuerst in das Fach UNTER dem Band ein.
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach. Das Farbband sollte herausragen.



5. Wenn Sie die Batterie austauschen möchten, öffnen Sie einfach das Batteriefach und ziehen Sie am Farbband, um die Batterie leicht herauszuziehen.



So installieren Sie die AA-Batterien in Ihrem Time Timer® Original Medium und Large Update:

*Das Update benötigt 2 AA-Batterien und verfügt über ein flacheres Batteriefach für einen einfacheren Batteriewechsel.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Zeitschaltuhr.
2. Legen Sie die AA-Batterien mit dem positiven Ende (Stift) zuerst in das Fach ein.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach.
4. Wenn Sie die Batterie später austauschen möchten, öffnen Sie einfach das Batteriefach und ziehen Sie an dem Band, um die Batterie leicht zu lösen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

