

1. Produktname

Farbenspektrum Rotationspanel

2. Produktcode

26010477

3. Farbe

Wie abgebildet

4. Kurzbeschreibung

Drehen Sie die Stäbe und beobachten Sie, wie sich die Farben ändern! Dieses Wandpaneel erzeugt einen spielerischen und beruhigenden visuellen Effekt. Einfach zu bedienen und ideal für Sinnesräume, Klassenzimmer und Kindertagesstätten. Hergestellt aus robusten Materialien für langanhaltende Freude.



5. Inhalt

1 x Panel

1 x Adapter

1 x Bohrschablonenpapier

Ein Beutel mit Schrauben

Erforderlich: Bohrmaschine

6. Sinnesstimulation

Sehen und Fühlen

7. Technische Spezifikationen

Größe: 120 x 30 x 5 cm (ca.)

Gewicht: 7,2 kg

LED: 87 nicht ersetzbare mehrfarbige LEDs 10W

Eingang: AC100-240V 50/60Hz Ausgang: DC 5V 2A

ACHTUNG: Alle angegebenen Maße und Gewichte sind ungefähr.

8. Installation

1. Entpacken Sie das Produkt vorsichtig, entfernen Sie den Inhalt und legen Sie ihn auf ein Karton oder eine andere schützende Oberfläche, um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der gesamte angegebene Inhalt vorhanden ist, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

2. Da dieses Produkt keine Verkabelung benötigt, wird ein Adapter mitgeliefert. Stellen Sie daher sicher, dass eine Steckdose in Reichweite ist, ohne das Kabel zu stark zu dehnen.





3Es wird empfohlen, das Panel an der Wand zu befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der Sie das Panel installieren möchten, geeignet ist und das Gewicht des Panels tragen kann. Verwenden Sie die entsprechenden Befestigungen und Zubehörteile, die für Ihren Wandtyp geeignet sind.

4. Ein Markierungspapier für die Schrauben wird mitgeliefert, das dem Schraubenmuster des Panels entspricht. Verwenden Sie es als Referenz, um einfach ein Loch für die Schrauben in die Wand zu bohren. Setzen Sie dann die Dübel und Schrauben ein.

5. Stecken Sie den Stecker des Adapters in den DC-Anschluss auf der Seite des Panels. Schließen Sie den Adapter an die Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Der Ein-/Ausshalter an der Vorderseite des Panels kann verwendet werden, um das Panel ein- oder auszuschalten.

6. Drehen Sie die Scheiben, um die Farbe zu ändern/zu aktivieren, wodurch das gewünschte Muster entsteht.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

9. Sicherheit

Warnung! Dieses Produkt darf nur unter direkter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen verwendet werden.

Sicherheitswarnungen:

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie beginnen, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Teile vorhanden sind und keine fehlen. Wenn Teile fehlen, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt nicht beschädigt ist. Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, versuchen Sie nicht, es zusammenzubauen oder zu verwenden.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt an das Stromnetz anzuschließen. Es funktioniert mit einem Adapter.
- Verwenden Sie nur den mit diesem Produkt gelieferten Adapter und ersetzen Sie ihn nicht durch einen anderen.
- Dieses Produkt enthält nicht austauschbare LEDs. Wenn eine der LEDs nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Gerät gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu öffnen, da dies weitere Schäden verursachen könnte.





- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor der Installation. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Verpackung. Halten Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.
- Halten Sie es fern von Wärmequellen oder Feuer..
- Nur für den Innenbereich verwenden.
- Halten Sie es fern von Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Halten Sie es trocken.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass keine Stolper-, Verwicklungs- oder Strangulationsgefahr besteht.
- Ziehen Sie das Produkt immer aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Führen Sie regelmäßig Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Kabel noch korrekt angeschlossen sind, dass das Gerät nicht beschädigt ist und dass es noch sicher montiert ist.
- Ziehen Sie NICHT am Panel.

Entsorgung: Das Symbol „Durchgestrichene Tonne“ auf dem Produkt bedeutet, dass es als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft wird und am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Das Produkt muss gemäß den Richtlinien Ihrer Gemeinde entsorgt werden.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

