

1. Produktname

Taktiler Musikpaneel

2. Produktcode

29204085

3. Kurzbeschreibung

Die taktile Musiktafel ist eine wunderschön gestaltete interaktive Tafel, die zum Erkunden von Klängen, Rhythmen und Texturen einlädt. Diese vielseitige Tafel bietet eine einzigartige Kombination aus musikalischer und sensorischer Stimulation und ist ideal für Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und andere Umgebungen, in denen sensorische Erfahrungen und Entwicklung eine wichtige Rolle spielen.

4. Sensorische Stimulationen

Sehen, fühlen und hören

5. Produktspezifikationen

90 x 90 x 8,4 cm – 15 kg

6. Montage

1. Bringen Sie die Aufhängebügel an der Rückseite der taktilen Tafel an.
2. Bohren Sie im Abstand von 830 mm Löcher in die Wand und setzen Sie 6-mm-Dübel ein.
3. Setzen Sie 30-mm-Schrauben in die Dübel ein und hängen Sie die Platte auf.
4. Bohrpunkte durch die Befestigungslöcher in den unteren Ecken des Paneels markieren.



5. Nehmen Sie die Platte ab und bohren Sie an den markierten Stellen. Dann die 7-mm-Dübel einsetzen.
6. Die Platte wieder einhängen und die 70-mm-Schrauben zusammen mit den Schraubenkappen in die Befestigungslöcher einsetzen.
7. Drücken Sie die Schraubenkappen zu, wenn Sie fertig sind.

7. Wartung

Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie nur ein weiches, feuchtes Tuch.

Verwenden Sie **KEINE** scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

