



## 1. Produktname

Sensorischer Stimmungstisch

## 2. Produktcode

97980036

## 3. Kurzbeschreibung

Dieser robuste, beleuchtete Kunststofftisch verbindet Funktionalität mit visueller Attraktivität und bietet eine beruhigende Beleuchtung, die sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen eignet, einschließlich sensorischer Räume und therapeutischer Einrichtungen. Ob drinnen oder draußen, dieser robuste und dennoch leichte Tisch ist leicht zu bewegen, einfach zu reinigen und eignet sich sowohl für Einzel- als auch für Gruppenaktivitäten. Mit seinem stilvollen Design ist der Tisch nicht nur praktisch, sondern auch eine schöne Ergänzung für jeden Raum.

## 4. Sinne-Stimulation

Sehen

## 5. Inbetriebnahme

- Den korrekten Netzteil-Adapter (UK/EU/US/AU) auswählen.
- Die Gummiabdeckung an der Ladebuchse am Fuß öffnen und das Netzteil anschließen.
- Beim Laden sollte die Leuchte stets auf AUS geschaltet sein.
- Wenn sich die Leuchte beim Ladevorgang einschaltet, die EIN/AUS-Taste am Fuß auf AUS stellen.
- 8–10 Stunden lang laden, dann das Netzteil herausziehen und die Gummiabdeckung wieder aufsetzen, bevor das Produkt verwendet wird.
- Das Produkt während der Verwendung nicht ständig am Stromnetz angeschlossen lassen.



## Verwendung der Fernbedienung



## 6. Wartung

- Geeignet für Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen. Dies ist kein Spielzeug.
- Das Netzteil und die Fernbedienung sind nicht wasserfest. Von Wasser fernhalten.
- Im Flash- oder Strobe-Modus kann die Lichtquelle bei Kindern mit photosensitiver Epilepsie u. U. Anfälle auslösen.
- Die Fernbedienung enthält eine Knopfatterie – neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten. Gebrauchte Batterien sofort entsorgen. Knopfattrien können bei Verschlucken oder Einführen in einen Körperteil schwere Verletzungen verursachen. Wenn Sie befürchten, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden ist, ziehen Sie umgehend ärztliche Hilfe hinzu.
- Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Einsichtnahme auf

## 7. Technische Informationen

- Schutzart IP65: Produkt ist für den Innen- und Außengebrauch geeignet
- Betriebsdauer 5–10 Stunden (je nach Programmeinstellung)
- Netzteil – Eingang: 110 V–240 V 50/60 Hz Wechselstrom, Ausgang: 5 V Gleichstrom
- Ersatzbatterie für Fernbedienung: Lithium-Knopfzelle CR2025





## 8. Fehlerbehebung

- Licht blinkt unkontrollierbar – dies zeigt an, dass der Akku fast leer ist. Das Licht blinken lassen, bis es AUS geht, das Produkt anschließend 8–10 Stunden lang voll aufladen.
- Die Lebensdauer des Akkus kann verlängert werden, indem Sie das Produkt bei niedrigem Akkustand laden, statt nach dem völligen Entleeren. Bei den Programmen Flash/Strobe/Fade/Smooth ist die Nutzungsdauer geringer.
- Fernbedienung reagiert nicht, das Licht kann jedoch manuell am Fuß auf EIN/AUS geschaltet werden – überprüfen, ob die transparente Lasche aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernt wurde. Die Knopfzelle überprüfen: Das Plus-Zeichen sollte nach oben gerichtet sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

[www.nenko.de](http://www.nenko.de)

