

1. Produktname

Time Timer MOD

2. Produktcode

99479471

3. Farbe

Schwarz mit Weiß und Rot



4. Kurzbeschreibung

Verwenden Sie die Time Timer, um das Konzept der abgelaufenen Zeit zu erlernen, die Zeit effizient zu nutzen, die Zeit während der Aktivitäten zu verfolgen oder die Unabhängigkeit zu fördern. Der Time Timer ist ein visueller Timer, der verwendet werden kann, ohne die Zeit zu kennen. Zu Hause und im täglichen Leben bietet der Time Timer viele Anwendungen, mit denen jeder im Laufe des Tages produktiver, organisierter und entspannter wird.

5. Produktspezifikationen

Größe: 9 x 9 x 5 cm

Batterien: 1x AA

6. Auswechseln der Batterien

Gelegentlich müssen Sie die Batterie in Ihrem Time Timer MOD austauschen. Um die AA-Batterie zu ersetzen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:

Wenn Ihr Modell eine Schraube an der Batterieabdeckung hat



1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Time Timer MOD mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Legen Sie die negative Seite der AA-Batterie (das flache Ende) zuerst in das Fach ein, so dass sie die Feder berührt.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach und ziehen Sie ihn mit dem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher fest.

Wenn Ihr Modell keine Schraube an der Batterieabdeckung hat



1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite Ihrer Time Timer MOD, indem Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Zeitschaltuhr vorsichtig anheben.
2. Legen Sie die negative Seite der AA-Batterie (das flache Ende) zuerst in das Fach ein, so dass sie die Feder berührt.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach, indem Sie ihn einfach zudrücken.


Empfehlungen für Batterien

Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Markenbatterien, um eine genaue Zeitmessung zu gewährleisten. Sie können wiederaufladbare Batterien mit der Zeitschaltuhr verwenden, aber diese können schneller entladen werden als herkömmliche Batterien. Wenn Sie die Zeitschaltuhr über einen längeren Zeitraum (mehrere Wochen oder länger) nicht verwenden möchten, sollten Sie die Batterie entfernen, um Korrosion zu vermeiden.

7. Toneinstellung wählen

Der Timer selbst ist geräuschlos - kein störendes Ticken, aber Sie können die Lautstärke einstellen und entscheiden, ob Sie einen Warnton hören möchten, wenn die Zeit abläuft oder nicht. Verwenden Sie einfach den Lautstärkeregler auf der Rückseite des Timers, um die akustischen Warnungen einzustellen.





7.1 Einstellen des Timers

Drehen Sie den mittleren Knopf auf der Vorderseite des Timers gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die gewünschte Zeit erreicht haben. Ihr neuer Timer beginnt sofort mit dem Rückwärtszählen, und dank der hellen Scheibe und der großen, leicht lesbaren Ziffern können Sie die verbleibende Zeit schnell ablesen.



8. Wartung

Unsere Timer sind so langlebig wie möglich, aber wie viele andere Uhren und Timer verfügen sie über eine Quarznabe. Dieser Mechanismus macht unsere Produkte leise, genau und einfach zu bedienen, aber er macht sie auch anfällig für Manipulationen oder Würfe. Verwenden Sie Time Timers mit Vorsicht und unter Aufsicht!

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

