



1. Produktname

Nenko Audiosystem

2. Produktcode

42794101

3. Farbe

Wie abgebildet.



4. Kurzbeschreibung

Das Nenko Audio-System zeichnet sich durch Einfachheit aus, einen speziellen Bereich, der eine Plattform oder ein musikalisches Wasserbett mit Klang und damit Vibration versorgt und der in Bezug auf Lautstärke und Bass gesteuert werden kann. Daneben befindet sich der Teil, der die Lautsprecher im Raum steuert. Mit einer praktischen Auswahltaste können Sie eine der optionalen Quellen wie CD / DVD / BD, Aux, aber auch eingebautes USB- oder gekoppeltes Bluetooth-Gerät auswählen(nicht enthalten).

Gewicht 1.14 kg

Inklusive Lautsprecher und USB-Stick, ohne CD/DVD/BD-Player.

5. Inbetriebnahme

5.1 HiFi-Anlage und Steuerung

anschließen Für den korrekten Anschluss der mitgelieferten HiFi-Anlage siehe Diagramm unten.

In der folgenden Übersicht sehen Sie folgende Produkte;

- Lautsprechersatz (L+R)
- Verstärker
- Lautsprecherkabel





Schließen Sie zunächst den Netzteilstecker (220 V) des Verstärkers an. Der Anschluss dafür befindet sich hinten rechts, siehe Bild:



Sie müssen die Lautsprecherkabel von Farbe zu Farbe anschließen, also rot an rot und schwarz an schwarz. Wenn ein Grau-Schwarz oder ein Draht an den Lautsprechern befestigt ist, machen Sie Grau auf Rot und Schwarz auf Schwarz. Sie müssen auch die Lautsprecher auf der rechten Seite anschließen, also den linken Lautsprecher auf der linken Seite und den rechten Lautsprecher auf der rechten Seite. Für die Plattform spielt es keine Rolle, ob sie links oder rechts verbunden ist.

Wenn Sie auch einen CD/DVD-Player bestellt haben, muss dieser ebenfalls an den Verstärker angeschlossen werden
. Dies muss mit dem mitgelieferten rot/weißen Kabel erfolgen. Sie verbinden das Kabel entsprechend der Farbe, also Rot auf Rot und Weiß auf Weiß. Der CD/DVD-Player muss an den CD/DVD-Eingang angeschlossen sein.

Lautstärkeregelung von musikalischem Wasserbett und externen Lautsprechern





Über diese Tasten können Sie die Lautstärke und den Bass der Lautsprecher einstellen.

5.2 Temperaturregelung

Sie können die Temperatur mit der am Heizelement angebrachten Steuereinheit steuern. Es wird empfohlen, es bei etwa 28 Grad zu halten, es ist jedoch kein Problem, es auf das Maximum einzustellen. Denken Sie daran, dass die Heizung nur dazu dient, das Wasser auf einer angenehmen Temperatur (nicht kalt) zu halten, und nicht dazu, auf dem Bett liegende Personen zu erwärmen. Das Heizelement darf nicht mit leerem Wasserbett eingeschaltet werden, dies führt dazu, dass Ihre Garantie im Falle eines Defekts erlischt.

6. Wartung

Um die Bildung von Bakterien und Algen im Wasserbett zu verhindern, ist es notwendig, dass Sie alle 6 Monate eine Flasche Conditioner in das Wasserbett geben. Öffnen Sie dazu den Reißverschluss der Bisonylabdeckung und öffnen Sie den Füllverschluss, um die Flasche hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie es wieder schließen. Wir empfehlen Ihnen, dies alle 6 Monate zu wiederholen. Sie können zusätzliche Fläschchen mit Conditioner bei Nenko bestellen. Sie sollten den Vinylreiniger auch verwenden, um die Oberfläche und zwischen den Seiten des violetten Wasserbettbeutels alle 3 Monate zu reinigen, um sicherzustellen, dass er geschmeidig bleibt und nicht ausläuft. Dazu dünn auf den Beutel sprühen und mit einem weichen, leicht feuchten Handtuch abwischen

7. Garantie

Wasserbett (die Nummer auf dem Wasserbeutel und der Zettel sind erforderlich, um die Garantie zu erhalten): Heizelement: 1 Jahr Garantie

Die Garantie erlischt, wenn:

- die Mängel das Ergebnis normaler Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung oder unzureichender Pflege sind;





- Sie können keinen Kaufbeleg und keine Matratzennummer (auf dem Wasserbettetikett vorhanden) einreichen;
- die vorgeschriebene Wartung nicht durchgeführt wurde;
- andere als die vorgeschriebenen Wartungsmaterialien verwendet wurden;
- das Wasserbett falsch zu installieren, zu bewegen oder zu bewegen.

Verstärkerspezifikationen

Ausgabe 1.0.

5 Quelloptionen:

- **CD/DVD** – Phono-Stereo-Line-Audioeingang
- **Sensorische Magie** – Phono-Stereo-Line-Audioeingang
- **Auxiliary** – Phono-Stereo-Line-Audioeingang
- **Tragbar** - 3,5-mm-Klinken-Stereoeingang - MP3 - Eingebauter USB
- **MP3** - Eingebaute USB-MP3
- Bluetooth –

2 Lautsprecher Stereo-Lautsprecherausgang

- Basspumpe/Lautsprecher Stereo (Lautstärke- und Bassregler)

Freq. Antwort: 20Hz ~ 50KHz Nennausgangsleistung:

110W x 2 @ 3 Ohm, +/-27V, THD=10% 86W x 2 @ 4 Ohm, +/- 27V, THD=10% 60W x 2 @ 6 Ohm, +/- 27V, THD=10% 45W x 2 @ 8 Ohm, +/-27V, THD=10%

- **Satellitenlautsprecher** Stereo (Lautstärke-, Höhen-, Bass- und Balance-Steuerung)

Freq. Antwort: 20Hz ~ 50KHz Nennausgangsleistung: 110W x 2 @ 3 Ohm, +/-27V, THD = 10% 86W x 2 @ 4 Ohm, +/- 27V, THD = 10% 60W x 2 @ 6 Ohm, +/-27V, THD = 10% 45W x 2 @ 8 Ohm, +/-27V, THD = 10%

Line-Out - Phono-Stereo-Line-Audioausgang

Leistungsaufnahme - AC ~ 220V

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

